

Fotozelle Adjust

Wählt 3 verschiedene Empfindlichkeit der Fotozelle, für unterschiedliche betrieblichen Anforderungen.

Power Select

Schnelle und einfache Auswahl von 5 genau definierten Leistungsstufen, 1 = 20%, 2 = 40%, 3 = 60%, 4 = 80%, 5 = 100%. Dosierte das Licht für die jeweilige Anforderungen.

Timer-Einstellung

Die Timer-Funktion ermöglicht es, dass Illuminator ausgelöst wird über die Telemetrie und über eine vordefinierte Zeit

Lichtschranke deaktivieren

IR arbeitet nur vom Telemetrie-Eingang

Deaktiviert Fernbedienung.

Muss für 4 Sekunden gedrückt werden. Verhindert weitere Veränderungen von Einstellungen

LED-Statusanzeige
Schaltet Status-LED ist Ein oder Aus

Timer abschalten

Wählt Dimmen Funktion auf Telemetrie Drähte.

Stellt Werkseinstellung wieder her.
4 Sekunden lang drücken

